



BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Gráf Carat S 2700-76000

KÉRJÜK, TELEPÍTÉS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI „TELEPÍTÉSI” PONTOKAT!

1. A megfelelő méretezésű telepítő gödör kb. 10%-kal a tartály befoglalóin túlnyúló méretű! A földtehelés max. 150cm magas lehet - a tartály mélyebbre telepítése a garancia elvesztését jelenti! Az oldalfal megfelelően legyen rézsúzve, tehát figyeljenek, nehogy az oldalfalak visszaomolhassanak! A tartályt nem lehet túl nagy lejtésű területen (max.15-20% -15-20 cm/ méter) elhelyezni! A megfelelő terep sík, min. 1m-t a tartályon túlnyúló vízszintes kert/terepszakasz! Nagyobb lejtés esetén, támfalas terasz kiképzése ajánlott!
2. A Gráf CaratS tartályok alkalmasak bizonyos magasságú talajvíznek ellenállni!
 - Talajvíz: max. fenékmélység + 80cm! - a felúszás ellen megfelelő védelem a tartályt körülölelő kavicságy kialakítása szükséges!
 - Autóterhelésre alkalmasak – ilyen helyzetre kérje külön tanácsainkat az elhelyezésre!
3. A telepítő gödör kiásása után töltsük / vízszintezzük ki a gödör fenekét kb. 5-10cm homokkal/kavicssal. Homokos, laza talaj esetén használjunk kavicságyat, misungot - fontos a teherviselő, stabil fenéklemez kialakítása!
4. A tartály beemelése történhet:
 - Kézi erővel – gödör felett átfektetett pallók és kötél segítségével (2-4 fő szükséges)
 - Földmunkagép gémjére rögzítve és beemelve.Figyeljünk, hogy a tartály zárt legyen, beemeléskor belülről ne szennyeződjön földdel!
5. Töltsük fel a tartályt cca. 20-30cm vízzel a tartályt! (ez megfelelő helyen rögzíti a tartályt és + stabilitást ad az oldalfalaknak/ palástnak)
6. Töltsük fel félig a gödört/ tartály körüli teret, majd további vízbetöltés után, visszaterméljük a további töltőanyagot! A töltőanyagot óvatosan KÉZZEL tömöríthetjük!
Töltőanyag a tartály körül:
 - 16-32-es kavics, murva, homok lehet a töltőanyag – tartást biztosít a tartálynak
 - Talajvíz esetén, kérjük egyeztessen velünk!
7. Mielőtt a körbetöltéssel elérjük a csatlakozó pontokat (KG/PE idomok) kössük rá a tartályt a víz/csatornacsövekre! Mindig figyeljünk: ne kerüljön föld a tartályba!
Csatlakozások:
 - Tartálytesten: ajakos gumigyűrű / vagy NA110 csanakok – bekötés általában szűrés nélküli esővíz vagy szennyvízcsatlakozás esetén
 - Dómon történő bekötés: tartályon belüli integrált szűrő esetén NA110 KG csanakokkal történik
 - Gépészeti csatlakozások (elektromos kábel, szívótömlő, frissvíz-utántöltés) a Dómon található!
8. Miután a csatlakozó csöveket rögzítettük, befejezhetjük a gödör további, végleges feltöltését a megfelelő töltőanyaggal. Az utolsó 40-150cm betöltés lehet termőföld, hogy a tartály feletti terület továbbra is a kert hasznosítható része maradjon!
9. Max. földfedés 150cm, maximális beépítési mélység 4m (5m> Carat XXL.) Max. tengelyterhelés a Carat tartálytesten 8t!
10. **2-több Graf tartály összekötésénél** kb. 20-40cm legyen a tartályok közötti védőtávolság.
11. Figyeljünk, hogy a tartály fedele jól kezelhető maradjon, a fedél oldalain megfogható legyen!
12. A tartály felett, nem tökéletesen, visszatermelt föld még süllyedhet (kb.10-20cm) néhány hónapig!
13. A szűrő a Dómba kerül beépítésre, mely a túlfolyás funkcióját is ellátja.

LÁSD MELLÉKELT MÉRETRAJZOT!
CaratS 2700, 3750, 4800, 6500L
CaratXL 8500, 10000L
Carat XXL 16000-76000L

