

RIKUTEC AT 122 HDPE FÖLD ALATTI TARTÁLY TELEPÍTÉSE 2000L - 3000L - 4000L

KÉRJÜK, TELEPÍTÉS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI „TELEPÍTÉSI” PONTOKAT!

1. A megfelelő méretezésű telepítő gödör kb. 5-10cm-rel a tartályon túlnyúló méretű, oldalanként! A tartály túl mélyre telepítése a garancia elvesztését jelenti! Az oldalfal megfelelően legyen rézsűzve, tehát figyeljenek, nehogy az oldalfalak visszaomolhassanak! A tartályt nem lehet túl nagy lejtésű területen (max.10% -10 cm/ méter) elhelyezni! A megfelelő terep sík, min. 1-1m-t a tartályon túlnyúló vízszintes kert/terepszakasz! Nagyobb lejtés esetén, támfalas terasz kiképzése ajánlott!
 2. A Rikutec AT122 tartályok alkalmasak bizonyos magasságú talajvíznek ellenállni!
 - Talajvíz: max. fenékmélység + 40cm!
- A maximális földfedés a testen: 110cm (opcionálisan nyakmagasítóval) az alábbiak betartása mellett. Autóterhelésre 2,2t-ig alkalmas (zöld fedlap nem!) Kérje külön tanácsainkat az elhelyezésre!**
3. A telepítő gödör kiásása után töltsük / vízszintezzük ki a gödör fenekét kb. 5-10cm apró murvával. Homokos laza talaj esetén használjunk alá geotextilt, misungot vagy öntött betonlemez - fontos a teherviselő, stabil fenéklemez kialakítása! Megsüllyedés a garancia elvesztését jelenti!
 4. A tartály beemelése történhet:
 - Kézi erővel: gödör felett átfektetett pallók és kötél, spanifer segítségével (2-4 fő szükséges)
 - Földmunkagép gémjére rögzítve és beemelve
 Figyeljünk, hogy a tartály zárt legyen, beemeléskor belülről ne szennyeződjön földdel.
 5. Töltsük fel 1/4 tartályt vízzel, ez a helyén stabilizálja a tartályt és ellentart a külső töltőanyag betöltésekor.
 - Külső töltőanyag a tartály körül (EZ ADJA A TARTÁST A BORDÁZATNAK, BIZTOSÍTJA A TERHELÉS ELOSZTÁST):
- Max. 5-12/12-20 murva lehet a tartályt körbetöltő anyag! Nem szabad a kiemelt talajt visszatölteni!**
6. A töltőanyagot 20-30cm rétegenként tölthetjük vissza a tartály körül! A töltőanyagot óvatosan kézi erővel, pl. léccel, tömöríthetjük! Döngölő békával nem szabad tömöríteni!
 7. Talajvíz esetén, kérjük egyeztessen velünk! Mielőtt a murva feltöltéssel elérjük a csatlakozó pontokat (KG/PE idomok) kössük rá a tartályt a víz/csatornacsövekre! Csatlakozások:
 - Tartálytesten: ajakos gumigyűrű / vagy NA110 csanakok – bekötés általában szűrés nélküli esővíz vagy szennyvízcsatlakozás esetén
 - Dómon történő bekötés: tartályon belüli integrált szűrő esetén NA110 KG csanakokkal történik
 - Gépészeti csatlakozások (elektromos kábel, szivótolmó, frissvíz-utántöltés) a Dómon/nyaktagon javasolt kialakítani!
 8. Miután a csatlakozó csöveket rögzítettük, befejezhetjük a gödör további, végleges feltöltését a megfelelő murva töltőanyaggal. A felső 40-50cm betöltés lehet termőföld, hogy a tartály feletti terület továbbra is a kert hasznosítható része maradjon!
 9. Kettő vagy több Rikutec tartály összekötésénél kb.20cm legyen a tartályok közötti védőtávolság.
 10. Figyeljünk, hogy a tartály fedele jól kezelhető maradjon, a fedél oldalain megfogható legyen! Használjuk a Gyerekzár
 11. A tartály felett géppel tömöríteni nem szabad, a visszatermelt föld még süllyedhet néhány hónapig!
 12. Készítsen telepítési fázis fotókat és őrizze meg!

Tartályszélesség: 1220mm

