

RIKUTEC AT 185 HDPE FÖLD ALATTI TARTÁLY TELEPÍTÉSE
5000L 6000L 8000L 10000L

....KIS BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉGŰ TARTÁLYCSALÁD!

KÉRJÜK, TELEPÍTÉS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI „TELEPÍTÉSI” PONTOKAT!

1. A megfelelő méretezésű telepítő gödör kb. 5-10cm-rel a tartályon túlnyúló méretű, oldalanként! A tartály túl mélyre telepítése a garancia elvesztését jelenti! Az oldalfal megfelelően legyen rézsűzve, tehát figyeljenek, nehogy az oldalfalak visszaomolhassanak! A tartályt nem lehet túl nagy lejtésű területen (max.10% -10 cm/ méter) elhelyezni! A megfelelő terep sík, min. 1-1m-t a tartályon túlnyúló vízszintes kert/terepszakasz! Nagyobb lejtés esetén, támfalas terasz kiképzése ajánlott!

2. A Rikutec AT185 tartályok NEM alkalmasak talajvíznek ellenállni!

A maximális földfedés a testen: 80cm (opcionálisan nyakmagasítóval) az alábbiak betartása mellett.

Autóterhelésre Nem alkalmas, ilyen esetben a tartálygödörön túlnyúló, eredeti altalajon nyugvó áthidalás szükséges.

3. A telepítő gödör kiásása után töltsük / vízszintezzük ki a gödör fenekét apró murvával. Homokos laza talaj esetén használjunk alá geotextilt, misungot vagy öntött betonlemez - fontos a teherviselő, stabil fenéklemez kialakítása! Megsüllyedés a garancia elvesztését jelenti!

4. A tartály beemelése történhet:

- Kézi erővel: gödör felett átfektetett pallók és kötél, spanifer segítségével (2-6 fő szükséges)
- Földmunkagép gémjére rögzítve és beemelve

Figyeljünk, hogy a tartály zárt legyen, beemeléskor belülről ne szennyeződjön földdel.

5. Töltsük fel 1/4 tartályt vízzel, ez a helyén stabilizálja a tartályt és ellentart a külső töltőanyag betöltésekor.

- Külső töltőanyag a tartály körül (EZ ADJA A TARTÁST A BORDÁZATNAK, BIZTOSÍTJA A TERHELÉS ELOSZTÁST):

Max. 5-12/20 murva lehet a tartályt körbetöltő anyag! Nem szabad a kiemelt talajt visszatölteni!

6. A töltőanyagot 20-30cm rétegenként tölthetjük vissza a tartály körül! A töltőanyagot óvatosan kézi erővel, pl. léccel, tömöríthetjük! Döngölő békával nem szabad tömöríteni!

7. Mielőtt a murva feltöltéssel elérjük a csatlakozó pontokat (KGPVC/PE idomok) kössük rá a tartályt a víz/csatornacsövekre!

Csatlakozások:

Tartálytesten: ajakos gumigyűrű / vagy NA110 csomók – bekötés általában szűrés nélküli esővíz vagy szennyvízcsatlakozás esetén

Dómon történő bekötés: tartályon belüli integrált szűrő esetén NA110 KG csomókkal történik

- Gépészeti csatlakozások (elektromos kábel, szivótömlő, frissvíz-utántöltés) a Dómon/nyaktagon javasolt kialakítani!

8. Miután a csatlakozó csöveket rögzítettük, befejezhetjük a gödör további, végleges feltöltését a megfelelő murva töltőanyaggal. A felső 40-60cm betöltés lehet termőföld, hogy a tartály feletti terület továbbra is a kert hasznosítható része maradjon!

9. Kettő vagy több Rikutec tartály összekötésénél kb.20cm legyen a tartályok közötti védőtávolság.

10. Figyeljünk, hogy a tartály fedele jól kezelhető maradjon, a fedél oldalain megfogható legyen!

11. A tartály felett géppel tömöríteni nem szabad, a visszatért föld még süllyedhet néhány hónapig!

12. Készítsen telepítési fázis fotókat és őrizze meg!

