

## GRAF Carat S 2700-7600L

### KÉRJÜK, TELEPÍTÉS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI „TELEPÍTÉSI” PONTOKAT!

1. A megfelelő méretezésű telepítő gödör kb. 5-10cm-rel a tartályon túlnyúló méretű, oldalanként! A tartály túl mélyre telepítése a garancia elvesztését jelenti! Az oldalfal megfelelően legyen rézsűzve, tehát figyeljenek, nehogy az oldalfalak visszaomolhassanak!

A tartályt nem lehet túl nagy lejtésű területen (max.10% -10 cm/ méter) elhelyezni! A megfelelő terep sík, min. 1-1m-t a tartályon túlnyúló vízszintes kert/terepszakasz! Nagyobb lejtés esetén, támfalas terasz kiképzése ajánlott!

2. A Graf CaratS tartályok alkalmasak bizonyos magasságú talajvíznek ellenállni!

- Talajvíz: 2700L+3750L nyaktagig a test magasságáig! 4800L-től, maximum a test 50%-ig bemezíthető!

A maximális földfedés a testen: 150cm (opcionálisan nyakmagasítóval) az alábbiak betartása mellett.

Autóterhelésre 12t-ig alkalmas (zöld fedlap nem!) Kérje külön tanácsainkat az elhelyezésre!

3. A telepítő gödör kiásása után töltsük / vízszintezzük ki a gödör fenekét kb. 5-10cm apró murvával. Homokos laza talaj esetén használjunk alá geotextilt, misungot vagy öntött betonlemez - fontos a teherviselő, stabil fenéklemez kialakítása! Megsüllyedés a garancia elvesztését jelenti!

4. A tartály beemelése történhet:

- Kézi erővel: gödör felett átfektetett pallók és kőtel, spanifer segítségével (2-4 fő szükséges)

- Földmunkagép gémjére rögzítve és beemelve

Figyeljünk, hogy a tartály zárt legyen, beemeléskor belülről ne szennyeződjön földdel.

5. Töltsük fel a tartályt 20-30cm vízzel, ez a helyén stabilizálja a tartályt.

- Külső töltőanyag a tartály körül (EZ ADJA A TARTÁST A BORDÁZATNAK, BIZTOSÍTJA A TERHELÉS ELOSZTÁST):

Max. 5-12/12-20 murva lehet a tartályt körbetöltő anyag! Nem lehet a kiemelt altalajt visszatölteni!

6. A töltőanyagot 20-30cm rétegenként tölthetjük vissza a tartály körül! A töltőanyagot óvatosan kézi erővel, pl. léccel, tömöríthetjük! Döngölő békával nem szabad tömöríteni!

Talajvíz esetén, kérjük egyeztessen velünk!

7. Mielőtt a murva feltöltéssel elérjük a csatlakozó pontokat (KG/PE idomok), kössük rá a tartályt a víz/csatornacsövekre! Ellenkező esetben a csövek alátámasztás nélkül talajterheléstől megsüllyednek, eltörnek!

Csatlakozások:

- Tartálytesten: ajakos gumigyűrű / vagy NA110 csonkok – bekötés általában szűrés nélküli esővíz vagy szennyvízcsatlakozás esetén

- Dómon történő bekötés: tartályon belüli integrált szűrő esetén NA110 KG csonkokkal történik

- Gépészeti csatlakozások (elektromos kábel, szivótömlő, frissvíz-utántöltés) a Dómon/nyaktagon javasolt kialakítani!

8. Miután a csatlakozó csöveket rögzítettük, befejezhetjük a gödör további, végleges feltöltését a megfelelő murva

töltőanyaggal. A felső 40-50cm betöltés lehet termőföld, hogy a tartály feletti terület továbbra is a kert hasznosítható

része maradjon!

9. Kettő vagy több Carat tartály összekötésénél min. 10cm legyen a tartályok közötti védőtávolság.

10. Figyeljünk, hogy a tartály fedele jól kezelhető maradjon, a fedél oldalain megfogható legyen! Használjuk a Gyerekzárát.

11. A tartály felett géppel tömöríteni nem szabad, a visszatermelt föld még süllyedhet néhány hónapig!

12. Készítsen telepítési fázis fotókat és őrizze meg!

LÁSD MELLÉKELT MÉRETRAJZOT!

CaratS 2700, 3750, 4800, 6500L

Carat XL 8500, 10000L

Carat XXL 16000-76000L

